Manuale di istruzioni

Sopra la gettoniera ci sono 5 tasti:

1. lavaggio apparecchio (rosso) - pompa
2. determinazione prezzo latte (bianco)
3. determinazione quantità latte erogato (nero)
4. diminuzione (bianco -)
5. aumento (rosso +)

Determinazione prezzo latte

- Premere il tasto bianco (N.2) fino in fondo
- Premere leggermente il tasto per la diminuzione (N.4) o l'aumento (N.5), fino alla comparsa sul display, del prezzo desiderato
- Riportare il tasto bianco nella posizione iniziale

Determinazione quantità latte

- Premere il tasto nero (N.3) fino in fondo: sul display compare un valore (0.73 o 0.84, secondo la pompa in uso) che corrisponde a 1L
- Correggere la quantità erogata premendo il tasto N.4 (diminuzione) o N.5 (aumento)
- Riportare il tasto nero nella posizione iniziale

Erogazione latte

- Inserire l'importo desiderato - **NON inserire altre monete durante l'erogazione del latte**
- Premere il tasto "START" per iniziare l'erogazione
- Il flusso può essere interrotto in qualsiasi momento, e poi ripreso, premendo lo stesso tasto "START"

Pulizia apparecchio

E’ necessario effettuare la pulizia dell’apparecchio **tutti i giorni**

- Svitare l’agitatore ed allontanare il bidone del latte (dove presente)
- Svuotare la pompa premendo il tasto N.1 – raccogliere il latte residuo (3-4 dl) in un contenitore
- Mettere il tubo che aspira il latte in un secchio della capacità di almeno 5L
- Collegare il tubo di scarico (quello che recupera il latte eventualmente disperso durante l’erogazione) con l’ugello erogatore e il secchio per fare il riciclo
- **Utilizzare acqua calda a 60°C, con 0.5% detergente: alternare alcalino ed acido**
- Premere il tasto N.1 ed effettuare il lavaggio
- Risciacquare con almeno 3L d’acqua
- Durante il lavaggio tenere chiusa la porta dei comandi elettronici, in modo che non arrivino spruzzi – Premere i tasti solo con le mani asciutte

Segnale apparecchio vuoto

- Sistemare un recipiente con 4L acqua sotto al sensore
  - La spia lampeggia: avvitare la vite in fondo, in senso orario, fino al punto di collegamento
  - La spia non lampeggia: svitare in senso contrario fino al punto di collegamento

  E’ importante che non ci sia niente fra il latte ed il sensore

Raffreddamento / agitazione

- Nel modello climatizzato la temperatura viene mantenuta sui 4°C, per cui se la temperatura esterna scende sotto i 2°C, si avvia il riscaldamento
- Nel modello non climatizzato la temperatura viene regolata coi tasti (1-7) vicino all’indicazione digitale – Il funzionamento è possibile solo con temperature esterne >0°C
- E’ importante che il latte venga immesso nel distributore ad una temperatura sui 4-6°C
- L’agitazione è controllata da un temporizzatore, **regolato ogni 15 min.**

Mancato funzionamento

Problemi con la registrazione delle monete immesse:

- © apparecchio non in bolla
- © aprire la gettoniera e pulire con un panno umido

Problemi con la quantità di latte erogato:

- © valvola intasata: svitare il coperchio del sensore e il tubo della pompa e pulire
- © formazione di pietra del latte per pulizia a temperature errata (acqua troppo fredda e/o detergente non idoneo)
- © presenza di condensa nella gettoniera: asciugare con un panno asciutto o con fon ad aria fredda o tiepida

Il display non si illumina:

- © interruzione energia
- © eventuale difetto (vedi 2 spie sulla gettoniera)

Non compare il prezzo del latte:

- © premere fino in fondo il pulsante per la quantità di latte erogato
- © staccare la spina per 10 minuti e poi premere brevemente il pulsante per il lavaggio

Non si legge la temperatura:

- © cambiare le batterie

La pompa funziona ma non aspira il latte:

- © presenza di aria nel tubo o nella pompa: innescare con acqua o latte riempiendo il tubo di mandata, se non bastasse metterlo in pressione collegandolo al rubinetto dell'acqua.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Società Cooperativa a r.l.
22036 ERBA (CO)
Via Diaz, 5
Tel. 031/61.09.82
Telefax 031/61.11.38
E-Mail cofazo@virgilio.it

PIVA 01279600132

LATTE SFUSO